



## Checklista vid installation av Easee laddbox med EneGIC Monitor

- Du ska ha utfört en installation och konfiguarion av Easee-boxen samt verifierat att laddboxen fungerar på ett korrekt sätt.
- Kundens konto ska vara skapat i kundens namn och mailadress (Privatperson) eller med valfritt namn och mailadress (BRF) i EneGICs adminportal [admin.enegic.com](https://admin.enegic.com)
- EneGIC Monitor ska vara elektriskt installerad samt konfigurerad i EneGIC appen **på kundens konto.**
- Registrera den medföljande integrationslicensen genom EneGIC appen.
- Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig (2-3 staplar eller minst 30%).
- "Skårebo powered by EneGIC" ska vara vald som operatör via [easee.cloud](https://easee.cloud) eller i Easee Installer appen.
- Logisk enhet för laddboxen ska vara skapad i EneGIC appen.
- Rapportör är skapad (Easee home power control) och konfigurerad med rätt säkringsnivå i EneGIC Appen.
- Se till att kundens konto är aktiverat i EneGICs adminportal [admin.enegic.com](https://admin.enegic.com) och be kunden kolla att lösenordet kommit fram.
- Kontrollera att kunden laddat ner och installerat EneGIC appen på Android eller iPhone.